

INFÄSTNINGSPLATTA PÅ TAKDUK

Infästningsplatta 400 x 400 mm för montage av taksäkerhet på tak med PVC, ECB-/ FPO baserad takduk min 1,2 mm.

Takduken skall vara P-märkt eller motsvarande kvalitet.

Infästningen är godkänd enligt SS-EN 795:1997+A1:2000. Class A2.

Sätt i vagnsbulten och placera infästningsplattan på önskad plats, c-avstånd konsoler, se monteringsanvisning för respektive produkt.

Infästningsplattan kan vid behov fästas i bärande konstruktion med fyra st skruvar jämnt fördelade över infästningsplattan i **infästningshålen**, skruven skall vara av samma typ som används vid läggning av takduken. Takbrygga monteras alltid med 4st skruvar.

Skär till en **duk 500 x 500 mm** som placeras mitt över infästningsplattan. Ta upp hål för vagnsbulten och svetsa fast duken runt hela infästningsplattan. Kontrollera att det blir svetsat plattans fyra **fästpunkter**.

Montera konsolen med mutter M10 A2, bricka och EPDM enligt montageanvisning för respektive produkt.

Snörasskydd, N-T räcke M-204, Takbrygga M-203, Skyddsräcke för taklucka M-206, Takstege M-205, Fästögla och konsoler släta tak M-085. Glidskydd för lös stege M-001.

Rekommenderat åtdragningsmoment 10 Nm.

