

GH form ApS

Mobilia bänk 80
EBD.10.1060
EBD.10.1061
EBD.10.1062
EBD.10.1081

Mobilia bänk 80 är ritad av Erik Brandt Dam. Det har lagts stor vikt på att skapa en bänk i metall och trä som är robust, flexibel men enkel och kan passa in i de flesta offentliga rum.

Alla träribbor är bastanta stycken och sitsen har stöd hela längden vilket gör den slittålig och optimal för offentliga platser.

1. PRODUKT BESKRIVNING

MATERIALET

Mobilia bänk 80 är tillverkat i gjutjärn eller i stål, där man kan välja mellan att få ram med gavlar obehandlade, pulverlackerade eller varmgalvaniserade.

Träsorsten är som standard FSC märkt:

- Ek
 - Skandinaviskt värmebehandlat furu
 - Mahogny
- Trädet kan även levereras efter projekt.

Träribborna är i måtten 40x80x600 mm.

Bultar av rostfritt stål och Distanserna av Neopren. Distanserna säkerställer luft mellan sätet och underlaget och har även en dämpande funktion i förhållande till sittkomfort.

Man kan även välja om man vill ha tillhörande rygg- & armstöd.

Ryggstödet är 1269 mm långt och 360 mm högt i trä med stålram – EBD.10.1064 / 74

Ryggstöd 1825 mm 405 mm hög i samma ribbor som bänk – EBD.101084

Armstödet är 165 mm över sitthöjd i behandlat stål – EBD.10.1063

vikt

Bänken väger 180 kg (+ 25 kg med ryggstöd)

mått

L 2000 x B 600 x H 450 mm (eller efter projekt)

montering

Bänken monteras med jordspett av stål 200mm under mark höjd i jordfuktig betong. Se bifogad monterings sketch. Man kan även ställa den direkt på beläggning. GHform skär då av benen till önskad höjd och svetsar fast 2st ´öron´ per ben, så att man kan skruva fast den i hård beläggning.

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLLNING**Rengöring och rengöringsmetoder**

Ingen speciell rengöring behövs utöver de vanliga. Om smutts uppstår kan man använda borste och såpa på alla typer av ytor.

Det rekommenderas att vissna blad och evt. jord tas bort från bänken vid behov.

Underhållnings instruktioner och – intervall

Om oljad mahogny, rekommenderas behandling 1 - 2 gånger årligen med transparent träbehandling mot mögel och svamp. GH form använder DemiDekk Terrasselja från Jotun.

Värmebehandlat Furu behöver man inte behandla, trädet får inom kort sin gråvita färg. Den håller dock längre om man ger den en omgång av träolja inom ett par månader av montering. Det är viktigt att trädet är torrt vid behandling.

Om Ek trä så impregnerar vi det på fabrik med Sioo träskydd. Det ger det en ljus träyta utan pigment. Detta kräver ingen årlig behandling och kan övermålas.

6 - 14 månader efter att produkten ställs ut bör den för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo Ytskydd. Livslängden efter den här behandlingen beräknas vara upp till 10 år. Om trädet är utsatt för mycket slitage kan det behöva behandlas oftare.

Viktig fakta är att änd delen av trä ribborna suger åt sig 20 ånger mer fukt än resten, så var alltid generös med olja där. Finns det inte tillräckligt med tid eller pengar för underhållning, försök att prioritera ändträ för längre livslängd av obehandlad bänk.

Alla behandlingar är 100% miljövänliga.

Om trädet är målat borde det bättras på var ca 5e år.

Träribborna kan skiftas vid behov om skadat. Beställning sker genom GH form som reservdel.

3. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING**Miljödeklaration**

Denna produkt är accepterad av Byggvarubedömningen.

4. VIKTIGA FAROR

Inga speciella faror vid normal användning av denna produkt.

5. FÖRPACKNINGS MATERIAL FRÅN GH FORM

Se också www.ghform.dk

6. AVFALLS BEHANDLING

Gjutjärnet kan återanvändas till ny produktion eller tas till återvinningscenter **Avfalls Kod 17 04 05**

Stål till återvinningscenter **Avfalls Kod 17 04 05**

Trä till återvinningscenter **Avfalls Kod 17 02 01**

Neopren distanser tas till återvinningscenter **Avfalls Kod 19 12 04**

7. TEKNISK SERVICE**DANMARK**

Handels namn	Mobilia bänk 80
Producent	GH form AS
Organisationsnummer	DK75193416
Adress	Bækgårdsvej 64
Postnummer och ort	DK 4140 Borup
Telefon	+45 59440990
E-post	mail@ghform.dk
Internet adress	www.ghform.dk
Kontakt person	Christian Wolff-Petersen